



## 510 DISH & ALL

Geschirrspülmittel /Allzweckreiniger

**Der Alleskönner:** Geschirr, Plättli, Glas, Wände, Böden, Fahrzeuge, Gartenmöbel.  
Reinigt gründlich und schonend, löst und emulgiert Verschmutzungen aller Art.

### Anwendungsbereich

Für Gastro und Gewerbe, Küchen, Metzgereien und Schlachthäuser.  
Auf allen abwaschbaren Oberflächen, Böden, Maschinen, Werkzeugteilen, Wänden, bemalten und lackierten Flächen, Keramik, Email, Kunststoff, Chrom, Chromstahl, Porzellan.

### Dosierung

6ml – 10ml auf 10 l Wasser, bei starker Verschmutzung Dosierung erhöhen oder pur anwenden.

### Hinweise für die Verarbeitung

Flächen und Gegenstände einwaschen.  
Bei hartnäckigen Verschmutzungen Produkt direkt auf Schwamm, Lappen oder Hand-pad geben und örtlich bearbeiten.  
Nachwaschen mit sauberem, feuchtem Schwamm oder Lappen.  
Nachrocknen.

### Besondere Hinweise

Wände von unten nach oben einwaschen.  
Bemalte Wände und Flächen vor der Reinigung an nicht sichtbarer Stelle auf Farbechtheit überprüfen.  
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

### Technische Daten

Haltbarkeit mindestens 2 Jahre  
pH-Wert konzentriert: 7  
Inhaltsstoffe Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel, Wasser